

## TUTORIEL TABLETTE CHRONO

**Step 1** : Allumer la tablette

**Step 2** : Appuyer sur la touche programme

**Step 3** : Sélectionner Basket-Ball

**Step 4** : Appuyer sur 9 pour jouer un match en 4 quarts-temps ou 0 si c'est pour jouer 2 mi-temps

**Step 5** : Régler le temps d'avant match, des quarts-temps, des temps morts et de la prolongation avec les chiffres tout en validant après la bonne saisie.

**Note 1** : Pour recommencer un match, appuyer simultanément sur les touches 16 et 15

**Note 2** : Le buzzer se déclenche automatiquement, tout comme les remises à réseaux après la mi-temps ou un quart-temps

- Pour recharger une nouvelle période de jeu, appuyer sur 28.

**Note 3** : A la fin du 4<sup>ème</sup> quart-temps ou d'une prolongation, le chrono mètre de repos ne se remet pas en route automatiquement. Appuyer sur 18 pour lancer le chronomètre de repos.

**Note 4** : Si le chronomètre de repos est en cours, il est possible de revenir à la fin de la période de jeu en appuyant simultanément sur 16 et 18.

**Note 5** : Lorsqu'un temps mort est demandé, arrêter d'abord le chrono' puis lancer un temps mort avec 17.

**Note 6** : Modifier le coté de la possession de balle avec 20

**Note 7** : Actionner le klaxonne manuel avec 19.

**Bon match !**